


Furadeira de impacto de duas velocidades 8419B



8422B




ESPECIFICAÇÕES


Modelo Capacidades	8419B	8422B
Concreto	19 mm	22 mm
Aço	13 mm	16 mm
Madeira		30 mm
Velocidade em vazio (min ⁻¹)	Alto: 1.300	Alto: $0 - 1.300$
	Baixo: 1.000	Baixo: 0 - 1.000
Impactos por minuto	Alto: 14.300	Alto: 0 – 14.300
	Baixo:11.000	Baixo: 0 - 11.000
Comprimento total	370 mm	375 mm
Peso líquido	3 kg	3 kg


- Devido a um contínuo programa de pesquisa e desenvolvimento, reservamo-nos o direito de alterar especificações de partes e acessórios, que constam neste manual, sem aviso prévio.
- Nota: As especificações podem diferir de país para país.


Alimentação


A ferramenta só deve ser ligada a uma fonte de alimentação com a mesma voltagem da indicada na placa de características, e só funciona com alimentação CA monofásica. Tem um sistema de isolamento duplo de acordo com as normas europeias e pode, por isso, utilizar tomadas sem ligação à terra.























Símbolos

O seguinte mostra os símbolos utilizados para a ferramenta. Certifique-se de que compreende o seu significado antes da utilização.

- DUPLO ISOLAMENTO
- Leia o manual de instruções.

PORTUGUÊS

Anel de mudanca

- 2 Apertar
- 3 Chave do mandril
- 4 Limitador de profundidade

Explicação e visão geral

- 5 Interruptor de mudança de velocidade
- 6 Gatilho do interruptor
- 7 Botão de trava

8 Marca limite

- Chave de fenda
- 10 Tampa do porta-escovas

Regras Gerais de Segurança

AVISO! Leia todas as instruções. Falha em seguir as instruções descritas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves. O termo "ferramenta motorizada" em todos os avisos listados abaixo refere-se a ferramenta motorizada operada por eletricidade (com fio) e a ferramenta operada por bateria (sem fio).

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

Segurança da área de trabalho

 Mantenha a área de trabalho sempre limpa e bem iluminada.

Áreas de trabalho desorganizadas e escuras são propensas a acidentes.

 Não opere a ferramenta motorizada em ambientes com perigo de explosão, como próximo a líquidos inflamáveis, gases ou poeira.

Ferramentas motorizadas produzem faíscas, as quais podem inflamar a poeira ou gases.

 Mantenha crianças e espectadores afastados do local quando usando a ferramenta motorizada. Distrações podem causar a perda de controle.

Segurança elétrica

 Os plugues das ferramentas motorizadas devem corresponder com as tomadas. Jamais modifique o plugue. Não use um plugue adaptador para ferramentas motorizadas aterradas.

Plugues sem modificação e tomadas correspondentes reduzem o risco de choque elétrico.

 Evite o contato com superfícies de aparelhos aterrados tais como canos, radiadores, fogões e geladeiras.

O risco de choque aumenta se o seu corpo for ligado à terra.

 Não exponha ferramentas motorizadas à chuva ou condições molhadas.

O risco de choque elétrico aumenta se entrar água na ferramenta motorizada.

 Não mal-use o fio. Jamais use o fio para carregar, puxar ou desligar a ferramenta motorizada. Mantenha o fio longe do calor, óleo, arestas cortantes ou peças rotativas.

Fios danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.

 Quando usando a ferramenta motorizada ao ar livre, utilize um fio de extensão próprio para o uso ao ar livre.

O uso de um fio de extensão próprio para ar livre reduz o risco de choque elétrico.

Segurança pessoal

 Fique atento, preste atenção no que está fazendo e use bom senso quando usando a ferramenta motorizada. Não use ferramentas motorizadas se estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicação.

Um momento de distração enquanto operando a ferramenta motorizada pode resultar em ferimentos graves.

 Úse equipamentos de segurança. Use sempre óculos de proteção.

Equipamentos de segurança como máscaras protetoras, sapatos de segurança com sola antiderrapante, capacete ou protetores de ouvido usados de acordo com as condições apropriadas reduzem o risco de ferimentos.

 Evite a ligação acidental. Certifique-se que o interruptor está na posição de desligado antes de ligar na tomada.

Carregar ferramentas motorizadas com o dedo no interruptor ou ligar na tomada com o interruptor ligado pode causar acidentes.

 Retire qualquer chave inglesa ou chave de ajuste antes ligar a ferramenta motorizada.

Uma chave inglesa ou de ajuste deixada numa peça rotativa da ferramenta motorizada pode resultar em ferimentos.

 Não tente se estender além do ponto de conforto. Mantenha-se sempre numa posição firme e equilibrada.

Isso o ajudará a controlar melhor a ferramenta motorizada em situações inesperadas.

 Use vestuário adequado. Não use roupas soltas nem jóias. Mantenha os seus cabelos, vestuário e luvas longe das peças rotativas.

Roupas soltas, jóias e cabelos longos podem ficar presos nas peças rotativas.

15. Se forem fornecidos dispositivos para conexão do extrator e coletor de pó, certifique-se de que esses estejam conectados e que sejam usados devidamente.

O uso desses dispositivos pode reduzir perigos devidos ao pó.

Uso e cuidados da ferramenta motorizada

 Não force a ferramenta motorizada. Use a ferramenta motorizada apropriada para o seu trabalho.

A ferramenta motorizada apropriada fará um trabalho melhor e mais seguro na eficiência para a qual foi projetada.

17. Não use a ferramenta motorizada se o interruptor não liga e desliga.

Qualquer ferramenta motorizada que não possa ser controlada pelo interruptor é perigosa e deve ser consertada.

 Desligue o plugue da tomada de energia e/ou a bateria da ferramenta motorizada antes de fazer qualquer ajuste, trocar acessórios ou guardar a ferramenta.

Essas medidas preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta acidentalmente.

- Guarde as ferramentas motorizadas fora do alcance de crianças e não permita que pessoas não familiarizadas com a ferramenta ou com essas instruções usem a mesma.
 - Ferramentas motorizadas são muito perigosas nas mãos de usuários não treinados.
- 20. Faça a manutenção de ferramentas motorizadas. Verifique se há desbalanceamento ou atrito das peças rotativas, avaria ou quaisquer outras condições que possam afetar o funcionamento da ferramenta motorizada. Se houver qualquer problema, leve a ferramenta para ser consertada antes de usar.

Muitos acidentes são causados devido à manutenção inadequada da ferramenta motorizada.

21. Mantenha as ferramentas de corte sempre limpas e afiadas.

Ferramentas de corte com manutenção adequada dos fios de corte tendem a ter menos atrito e são mais fáceis de controlar.

22. Use a ferramenta motorizada, accessórios e brocas de acordo com as instruções e da maneira adequada para cada tipo específico de ferramenta motorizada, levando em conta as condições de trabalho e o tipo de trabalho a ser feito.

O uso da ferramenta motorizada para operações diferentes daquelas para as quais ela foi projetada pode resultar em situações perigosas.

Servico

 Leve a sua ferramenta motorizada para ser reparada por pessoal técnico qualificado e use apenas peças de substituição genuínas.

Isso garantirá que a segurança da ferramenta motorizada será mantida.

- Siga as instruções para lubrificação e troca de acessórios.
- 25. Mantenha os punhos secos, limpos e livre de óleo e graxa.

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURANÇA

NÃO permita que a familiaridade ou a confiança no produto (adquirida com o uso repetitivo) substitua a aderência estrita às normas de segurança da furadeira. O uso desta ferramenta elétrica de maneira incorreta ou desconsiderando a segurança poderá causar ferimentos graves.

 Use os cabos auxiliares fornecidos com a ferramenta. A perda de controle pode causar ferimentos.

- Segure a ferramenta pelas partes isoladas quando executando uma operação onde a ferramenta de corte possa tocar em fios ocultos ou no seu próprio fio. O contato com um fio "ligado" carregará as partes metálicas da ferramenta e causará choque elétrico no operador.
- Mantenha-se sempre numa posição firme e equilibrada.
 Certifique-se de que não há ninguém embaixo

Certifique-se de que não há ninguém embaixo quando trabalhando com a ferramenta em locais altos.

- 4. Segure a ferramenta com firmeza.
- Mantenha as mãos afastadas das peças rotativas.
- Não deixe a ferramenta funcionando sozinha. Ligue-a somente quando estiver segurando firmemente.
- Não toque na broca de parafusamento ou na peça de trabalho imediatamente após a operação; elas estarão extremamente quentes e poderão causar queimaduras.
- Alguns materiais contêm produtos químicos que podem ser tóxicos. Tome cuidado para evitar a inalação de pó e o contato com a pele. Siga as instruções de segurança do fabricante do material.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Seleção do modo de funcionamento

Rotação com impacto (Fig. 1)

Para perfuração em concreto, granito, azulejo, etc., gire o anel de mudança na direção da marca <--- Lembrese se usar uma broca para perfuração em concreto e alvenaria.

Somente rotação (Fig. 2)

Para perfuração em madeira, metal ou plástico, gire o anel de mudança na direção da marca ← . Use uma broca comum para perfuração em madeira ou metal.

Instalação ou remoção da broca (Fig. 3)

PRECAUÇÃO:

Certifique-se sempre de que a ferramenta esteja desligada e desconectada da tomada antes de instalar ou remover a broca.

Para instalar a broca, coloque-a no mandril o máximo possível. Aperte o mandril manualmente. Coloque a chave do mandril em cada um dos três orifícios e aperte girando para a direita. Lembre-se de apertar os três orifícios do mandril igualmente.

Para remover a broca, gire a chave do mandril para a esquerda em apenas um orifício e desaperte o mandril manualmente. Após usar a chave do mandril, coloque-a de volta na posição original.

Limitador de profundidade (Fig. 4)

O limitador de profundidade é conveniente para perfurações de profundidade uniforme. Desaperte o punho lateral e coloque o limitador de profundidade no orificio da base do punho. Ajuste o limitador na profundidade desejada e aperte o punho lateral.

NOTA:

O limitador de profundidade não deve ser usado na posição onde tocará na caixa de engrenagens.

Punho lateral (cabo auxiliar) (Fig. 5)

O punho lateral pode ser movido para qualquer um dos lados, permitindo o fácil manuseamento em qualquer posição. Desaperte o punho lateral girando-o para a esquerda, mova-o até a posição desejada e aperte-o girando para a direita.

Mudança de velocidade (Fig. 6)

Para mudar a velocidade da ferramenta, empurre o interruptor de mudança de velocidade na posição "L" para velocidade baixa ou na posição "H" para velocidade alta.

Ação do interruptor (Fig. 7)

Para ligar a ferramenta, simplesmente aperte o gatilho. Solte o gatilho para parar. Para operação contínua, aperte o gatilho e, então, pressione o botão de trava. Para desligar a ferramenta quando estiver na posição de travada, aperte o gatilho até o máximo e solte-o.

PRECAUÇÃO:

Antes de ligar a ferramenta na tomada, sempre cheque se o gatilho do interruptor funciona normalmente e se retorna para a posição de desligado (OFF) quando liberado.

Perfuração com martelete

Posicione a broca no local onde deseja fazer o furo e aperte o gatilho do interruptor. Não force a ferramenta. Uma pressão leve dará melhores resultados. Mantenha a ferramenta em posição e evite que a mesma saia do furo.

Não aplique pressão quando o furo estiver obstruído por pó ou fragmentos. Em vez disso, coloque a ferramenta em ponto morto e retire a broca parcialmente do furo. Repetindo-se este processo algumas vezes, o furo ficará limpo.

Perfuração

Perfuração em madeira

Quando fazendo furos em madeira, pode-se obter melhores resultados com furadeiras equipadas com um parafuso guia. O parafuso guia facilita a perfuração puxando a broca para dentro da peca de trabalho.

Perfuração em metal

Para evitar que a broca escorregue quando iniciar o furo, faça uma depressão usando um punção e martelo no ponto a ser perfurado. Coloque a ponta da broca de perfuração na depressão e comece a furar.

Use um lubrificante de corte quando perfurando metais. As exceções são ferro e bronze, que devem ser perfurados a seco.

PRECAUÇÃO:

- Pressão excessiva na ferramenta não acelerará a perfuração. Na verdade, a pressão excessiva apenas servirá para danificar a ponta da broca de perfuração, diminuir o rendimento e encurtar a vida útil da ferramenta.
- Uma força de torção tremenda é exercida na ferramenta/broca durante a perfuração. Segure a ferramenta com firmeza e tome cuidado quando a broca começar a romper a peça de trabalho.
- Prenda sempre as peças de trabalho pequenas em uma morsa ou dispositivo de fixação similar.

MANUTENÇÃO

PRECAUÇÃO:

Certifique-se sempre de que a ferramenta esteja desligada e desconectada da tomada antes de executar qualquer serviço de manutenção na mesma.

Trocar as escovas de carvão

Remova e verifique as escovas de carvão regularmente. Substitua-as quando estas estiverem gastas até a marca limite. Mantenha as escovas de carvão limpas e livres para que deslizem nos porta-escovas. Ambas as escovas de carvão devem ser substituídas ao mesmo tempo. Use somente escovas de carvão idênticas e originais.

(Fig. 8)

Use uma chave de fenda para retirar as tampas dos porta-escovas. Retire as escovas de carvão gastas, introduza as novas e fixe as tampas dos porta-escovas. (Fig. 9)

Para manter a SEGURANÇA e a CONFIABILIDADE do produto, os reparos, manutenção ou ajustes devem ser efetuados pelas redes de assistência técnica autorizada Makita, utilizando sempre peças de reposição originais Makita.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Sr. Consumidor:

Toda ferramenta elétrica MAKITA é inspecionada e testada ao sair da linha de produção, sendo garantida contra defeitos de material ou fabricação por 3 meses (por lei) + 9 meses do fabricante, a partir da data da compra. Se algum defeito ocorrer, leve a ferramenta completa ao seu revendedor ou a oficina autorizada.

Se a inspeção pela autorizada apontar problemas causados por defeito de material ou fabricação, todo o conserto será efetuado gratuitamente.

A GARANTIA SERÁ VÁLIDA SOB AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

- 01- Apresentação da Nota Fiscal de compra ou deste Certificado de Garantia devidamente preenchido.
- 02- No atendimento de consertos em Garantia; o Sr. Consumidor deverá apresentar obrigatoriamente:
 - Nota Fiscal de compra da ferramenta contendo em sua discriminação: tipo, modelo, voltagem e número de série de fabricação, localizados na placa de inscrição afixada na carcaça da mesma ou ainda, este Certificado devidamente preenchido, carimbado, datado e assinado pelo REVENDEDOR.
- 03- Por ser uma Garantia complementar à legal, fica convencionado que a mesma perderá totalmente sua validade se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
 - A Se o produto for examinado, alterado, fraudado, ajustado, corrompido ou consertado por pessoas não autorizadas pela MAKITA DO BRASIL;
 - B Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto caracterizar-se como não original;
 - C Se ocorrer a ligação em corrente elétrica adversa da mencionada na embalagem, na placa de inscrição e na etiqueta afixada no cabo elétrico da ferramenta;
 - D Se o número de série que identifica a ferramenta e que também consta no verso deste, estiver adulterado, ilegível ou rasurado.
- 04- Estão excluídos desta Garantia, os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto ou pela negligência do Sr. Consumidor no descumprimento das Instruções contidas no Manual de Instruções; bem como, se o produto não for utilizado em service regular.
- 05- As ferramentas de corte, tais como: serras, fresas, abrasivos, deverão seguir as especificações exigidas pela máquina.
- 06- Esta Garantia não abrange eventuais despesas de frete ou transporte.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda. CERTIFICADO DE GARANTIA - CONSUMIDOR						
CLIENTE:						
ENDEREÇO:						
FONE:	MUNICÍPIO	MUNICÍPIO:		ESTADO:		
REVENDEDOR:						
NOTA FISCAL:		DATA D	A COMPRA:	/	/	
1.						
2.						
3.						
4.						
PARA USO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA		CARIMBO E ASSINATURA				

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Itda.

R. Makita Brasil, 200, B. dos Alvaregas, São Bernardo do Campo - SP - CEP 09852-080